



トナカイ Reindeer

page 1/2

Parts	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
Red						1	
Yellow		6			10		
White	4	5	7		3	3	2
Black			2				
Orange	12	6	9	2		10	2





page 2/2


84 pcs

A


※このアイコンは「No.」表示のないジョイントパーツを表しています
 ※All joint parts are the parts no. shown in the mark , unless specified otherwise.



B



C



Complete

